

# Starting Guide - Poseidon 3268 První kroky s měřením teploty pomocí Poseidonu

# 1) Zapojení Poseidonu 3268



- Svítí zelená kontrolka POWER na konektoru RJ45 napájení je OK
- Svítí/pohasíná žlutá kontrolka LINK na konektoru RJ45 připojení do sítě 10 Mbit je OK



# Příslušenství

<u>600 239</u>	Gas Leak Detector	Detektor plynů na 12V, reléový výstup - připojte přes Dry Contact
<u>600 240</u>	Flood detector	Detektor hladiny kapaliny, (vodivostní princip) - připojte přes Dry Contact
<u>600 005</u>	Temp-1Wire 3m	Čidlo teploty, připojovací kabel 3m (1m = 600 242 , 10m = 600 056)

Poseidon 3268 - starting guide

Rozbočovač pro připojení 2 čidel k jednotce, kabel 3m

Detektor napětí, odpínaný výstup 110/230V - Výstup a Dry Contact

# 2) Nastavení IP adresy - UDP Config

Program UDP Config - hlavní adresář na přiloženém CD (verze pro Windows i Linux). Program Ize stáhnout na www.HWgroup.com Software -> UDP Config.

**Poseidon T-Box2** 

PowerEgg

600 280

600 240

- Kliknutím na ikonu spusťte program UDP Config – program automaticky vyhledá připojená zařízení
- Hledání zařízení spustíte kliknutím na ikonku Find Devices (Vyhledat zařízení).

Version: Hw group 2.2.1 www.hw-group.com Setup utility for the HW group devices			/ group <b>p.com</b> levices	Vour PC netw IP address: Netmask: Gateway:	vork setting: 192.168 255.255 192.168	38 <u>? A</u> bout. 8.1.214 5.255.0 8.1.253 <b>★ Eind Dev</b>		
)evice list: MAC	Name	IP	Device ty	pe	Port	Paramete	ns	
00:0A:59:01:E0:3C	-	80.250.21.88	IP Watchdog lite		99	TCP setup=Y		
00:0A:59:03:0D:0A		80.250.21.85	Poseidon model 3265		80	TCP setup=Y		
00:0A:59:00:AA:E2		192.168.1.61	Unspecified device		23	TCP setup=Y, TEA=N, NVT=Y		
00:0A:59:00:AA:E3	E3 192.168.1.62 U		Unspecifi	Unspecified device		TCP setup=Y, TEA=N, NVT=Y		
00:0A:59:00:AC:48		192.168.1.65	Unspecified device		23	TCP setup=Y, TEA=N, NVT=Y		
00:0A:59:00:AC:49		192.168.1.64	Unspecifi	ed device	23	TCP setu	p=Y, TEA=N, NVT=Y	
00:0A:59:00:A8:FB		192.168.1.2	Unspecifi	ed device	23	TCP setu	p=Y, TEA=N, NVT=Y	
00:0A:59:03:0E:AF		80.250.21.87	Damocles	model MINI	80	TCP setu	.p=N	
00:0A:59:03:0C:2C		80.250.21.84	Poseidon	model 1250	80	TCP setu	.p=Y	
00:0A:59:03:10:04 Jan test 485		192.168.1.148	Poseidon model 1250		80	TCP setup=Y		
00:0A:59:03:0C:4B		80.250.21.86	Damocles	model 2404	80	TCP setu	.p=Y	
			-		_			

Program vyhledá zařízení ve vaší lokální síti. Poseidon identifikujete podle MAC adresy, která je uvedena na štítku zespodu zařízení. Poklepáním na MAC adresu zařízení otevřete dialogové okno základních nastavení zařízení.

### Nastavte síťové parametry zařízení

- IP adresa / HTTP Port (standardně 80)
- Masku vaší sítě
- IP adresu Gateway (brány) vaší sítě
- Název zařízení (volitelný parametr)

Uložte nastavení tlačítkem Apply Changes (ulož změny)

### Poznámky:

- Pro uvedení zařízení do defaultního stavu zahýbejte několikrát DIP1 do 5 sekund po zapnutí.
- Dokud je DIP2=On, není možné uložit žádnou změnu konfigurace. Nastavte DIP2=Off pro změnu IP adresy.

Name:	IP address:	Port:			
	80.250.21.85	: 80			
	MAC:				
a Open in WEB Browser	00:0A:59:03:0D:0A				
1ask:	FW version:				
255.255.255.240	3.0.2				
Gateway:	Device type:				
80.250.21.81	Poseidon model 3265				
Enable IP access filter	DHCP:				
	Not supported				
IP filter value:	E Enable MVT				
0.0.0					
IP hiter mask:	I Enable ICP setup	Upen			
10.0.0.0	Enable DHCP				
Default values	Enable TEA authoris	ation			
🚀 Load <u>d</u> efaults					
	Check if new IP address is empt				
Cancel	C Ann	u changes			

# 3) Nastavení - Internetový prohlížeč

Vložte do Vašeho prohlížeče IP adresu zařízení, nebo spusťte **UCP Config** a v seznamu nalezených zařízení poklepejte na IP adresu zařízení.



- Current Value okamžitá hodnota na připojeném senzoru. Hodnota "-999.9" znamená, že senzor není k dispozici, nebo se inicializuje po startu.
- Safe Range Rozsah hodnot, pro který platí, že senzor není ve stavu Alarm.
- Alarm Alert definuje pro senzor, zda je zapnuté hlídání bezpečného rozsahu a kam odchází upozornění na překročení rozsahu "Safe Range" nebo stavu Alarm (vstupy pro kontakty).
- "For more information .." Kontakt na servisní organizaci, můžete přepsat z "Telnet setup".

## Čtení aktuálních hodnot

- XML soubor /values.xml, formát popsaný pomocí XSD ke stažení na hlavní stránce, podrobný komentář k XML struktuře je uveden v manuálu.
- SNMP popisný soubor poseidon.mib je ke stažení na hlavní stránce, Standardní SNMP porty 161 a 162 lze nastavit v Flash setupu.
- Modbus/TCP
  popis struktury je uveden v manuálu, nebo v aplikačních příkladech. Standardní port 502 je pro čtení standardně otevřen.

# 4) Flash Setup – Detekce senzorů

R

Klikněte na odkaz "<u>Flash</u> <u>Setup</u>" z WWW stránky, otevře se grafická verze nastavení.

Flash Setup vyžaduje nainstalovaný **Macromedia** Flash player

v Internetovém prohlížeči, pokud jej nemáte, stáhněte si jej z Internetu, nebo na CD: <u>\Poseidon\</u> <u>install flash player 7.msi</u>

• 🙋	http://192.168.5.79	/index2.htm			•	🔸 🗙 😡	gle		
eneral	General Setup	SNMP Setup	Sensors Setup	Email & SMS Se	tup	Log & Time	Info	Index Pa	ige
		Dry C Dry C	ontact Inputs ontact Inputs sta	te reaction:		Send SNMP Tr	ap + Email &	sms 💌	
	Ψ		Name						
Dr	ncoidon	Binary	ý <b>1</b>			0 (Off)	Active i	f Off 🔽	
FL	Seluon	Binary	12	/		0 (Off)	Active i	f On 🔽	_
		Binary	/ 3			0 (Off)	Inactive	· ·	-
		Binary	14			1 (On)	Inactive	•	-
	Name	Sensor II	O Current Value			Out of Safe Out of Safe Hysteresis Range Range Idle Range SNMP Trap Email & SMS			
Se	nsor 240	61423	22.5 °C	10.0 -	60.0	0.0	<b>V</b>	<b>V</b>	
			A	pply Changes			Autodetec	t Sensors	

### Detekce senzorů

Záložka "Sensors Setup", klikněte vpravo dole na "Autodetect Sensors".

### Ovládání výstupů

Záložka "<u>General Setup</u>", sekce vlevo nahoře <u>"Output Settings</u>". Nastavte hodnotu výstupu a klikněte na tlačítko "Apply Changes".

### Pomocí Flash setup lze dále:

- Nastavit jména senzorů, rozsahy "safe Range" pro alarm a kam se bude upozornění na Alarm odesílat.
- Sledovat hodnoty senzorů (záložka General), refresh v sekundách.
- Zvolit jednotky zobrazované teploty (°C, °F, °K)
- Nastavit aktuální čas a NTP server, jímž se čas synchronizuje.
- Nastavit SNMP parametry (Community names & rights) a definovat kam se mají odesílat SNMP Trapy
- Nastavit upozornění na Alarm emailem, test Emailu.
- Bezpečnostní prvky: Jména a heslo, filtru IP adres



### Další informace o nastavení naleznete v manuálu nebo na stránkách www.HW-group.com